



**ATTENZIONE****WARNING****Leggere e conservare le seguenti istruzioni**

- Prima di procedere alla installazione o alla manutenzione del presente dispositivo è necessario disattivare sempre l'energia elettrica;
- L'impianto va alimentato solo dopo il collegamento;
- Tutte le operazioni di installazione o di manutenzione devono essere effettuate da personale tecnico specializzato;
- Modifiche o manomissioni del prodotto possono rendere l'apparecchio pericoloso e annullano ogni condizione di garanzia;
- In nessun caso l'apparecchio deve essere ricoperto da materiali termoisolanti o simili;
- La ditta declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti;
- La ditta declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.
- Tenere lontano da sostanze chimiche aggressive
- Sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/ apparecchi o di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente , possono danneggiare in maniera irreversibile gli apparecchi a LED. Si consiglia quindi l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di questi fenomeni

Read and store following instructions

- Before proceeding with the installation or maintenance of this device, you must always turn off the electricity;
- The plant should be operated only after connecting;
- All installation or maintenance must be performed by qualified personnel;
- Modifications or tampering of the product can make the device dangerous and will invalidate any warranty condition;
- Under no circumstance must this product be covered
- The company disclaims any liability if the installation is not done according to applicable regulations;
- The company assumes no responsibility for damages caused by its own product installed not in accordance to instructions.
- Keep away from aggressive agents
- Overvoltages from the power supply of the system / devices or of electrostatic origin (ESD) from the environment, can irreversibly damage the LED luminaires. It is therefore advisable to install a protective device against overvoltages on the electrical system which attenuates the intensity of these phenomena

DIMENSIONI**DIMENSIONS**

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA**POTENZA MASSIMA / POWER MAX :** 3W (350mA)**NUMERO DI LED / LED QUANTITY :** 3 power LEDs**COLORE DEL LED (K)** 5500 - 4000 - 3000 - 3000 CRI 90 - 2700 - AMBER
LED COLOUR (K) :**INDICE RESA CROMATICA / CRI :** 70 - 80 - 90 - >90**OTTICHE DISPONIBILI** 90° x 120°
AVAILABLE OPTICS :**TEMPERATURA DI UTILIZZO** -20°C +40°C
WORKING TEMPERATURE :**MATERIALE E FINITURA** Bianco , Grigio , Nero , altri RAL su richiesta / Grey , Black , other RAL on request
MATERIAL AND FINISH : Corpo in alluminio anodizzato o verniciato / Body in anodized or painted aluminium**FISSAGGIO / FIXING :** con ghiera / with ring nut**CLASSE / CLASS :** III**PESO / WEIGHT :** 25g**GRADO DI PROTEZIONE IP / IP RATE :** IP20**ALIMENTATORE / DRIVER :** Non incluso / Not included**CONNESSIONI | CONNECTIONS****Schema di connessione in serie per versione 350mA / Connection diagram for 350mA version**

1 Realizzare il cablaggio in assenza di tensione di rete.
Make the wiring in complete absence of line voltage.

ATTENZIONE
I singoli faretti LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretti.

2 Collegare l'apparecchio all'alimentatore.
Connect the device to the driver.

Prima di procedere verificare il numero minimo e massimo di leds collegabili all'alimentatore che si utilizza.


3 Collegare il driver alla rete.
Connect the driver to the electric network.

WARNING
LED lights must be connected in series, respecting polarities.

The system must be fed only after all the spots have been connected.

4 Porre la rete sotto tensione.
Energize the network.

Before proceeding please check the minimum and maximum number of leds that can be powered with the driver you are using

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO | ASSEMBLY INSTRUCTIONS**1****2****1**

Praticare un foro di 5 millimetri sul piano di appoggio.

Inserire l'apparecchio all'interno del foro praticato e bloccarlo al piano d'appoggio con l'apposita ghiera di fissaggio.

Make a 5 mm hole on the support surface.

Position the device in the hole and fix it to the support surface with the specific ring nut.

2


Collegare il faretto in serie prestando molta attenzione nel rispettare la polarità. Solo a questo punto si potrà alimentare l'impianto. È possibile cambiare la direzione del fascio di luce in qualsiasi momento, allentando la ghiera di fissaggio.

Connect the units in series making sure to respect the correct polarities. Only when all connections are made it is possible to give power to the lighting system. You can change the light beam direction at any time simply unscrewing the ring nut.

ATTENZIONE - WARNING

Non collegare o scollegare l'apparecchio con l'alimentatore sotto tensione.

Never connect or disconnect the fixture when the driver is energized.

**ATTENZIONE - WARNING**

Non coprire l'apparecchio.

Do not cover the device